

AYUDA VISUAL



TÍTULO: COLOCACIÓN ADECUADA DE TARIMAS CON TAMBORES Y TOTES SOBRE LA BÁSCULA

ÁREA: FILTRADO

PUESTO QUE LA ELABORO: JEFE PLANTA RESINAS

Rev . B / 14-ABR-2023

AV-IP-36

Página 1 de 1

RECUERDA: ¡ANTES DE COLOCAR LA TARIMA Ó TOTE EN LA BÁSCULA ASEGURATE QUE ESTE SOBRE LA PLATAFORMA Y SIN PEGAR EN EL TOPE, EL BRAZO DEL PISTÓN DEBE DE ESTAR RETRAÍDO/PEGADO SOBRE LA BASE!

