

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**PCAL-010**
CALIBRACIÓN DE ANALIZADOR DE OXÍGENO.

Nota: se calibra usando aire como gas de span

1. Girar la válvula interna a la posición de span para introducir aire al analizador.
2. Permitir que el gas de span fluya hasta que la lectura se estabilice (esto toma cerca de 1 minuto).
3. Presionar los botones de incremento / decremento simultáneamente hasta que aparezcan tres líneas en la pantalla y el valor del rango de salida haya aparecido.
4. Esperar aprox. 1 segundo y mientras se presiona el botón de span permitir que la lectura se estabilice nuevamente.
5. Ajustar el potenciómetro con un desarmador hasta que la pantalla indique 20.9%.
6. Registrar en [FR-MT-05](#) "Reporte de estado instrumentos".
7. Colocar la etiqueta correspondiente, según lo descrito en [PR-AS-08](#) "Calibración de equipo de inspección, medición y prueba".