

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:

TARQ-622
TRANSPARENCIA EN FRÍO PARA RESINAS POLIÉSTER Y ALQUIDALES

TARQ:

DEFINICIÓN

Esta técnica se usa para evaluar la integración del ácido isoftálico y/o tereftálico durante el proceso de fabricación de resinas.

APARATOS Y REACTIVOS

1. Vidrio templado de 10 cm X 10 cm o vaso de precipitado de vidrio de 250ml
2. Vaso de acero inoxidable o pipeta de 25 ml para muestrear la resina de prueba.
3. Resina de prueba.

PROCEDIMIENTO

1. Colocar sobre el vidrio templado o el vaso de precipitado una muestra de sólidos (2 - 5 gramos) de la resina que se desea evaluar.
2. Dejar que la resina se enfríe a temperatura ambiente.
3. Observar la apariencia de la muestra de resina a contra luz.
4. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"