

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**TARQ-631**
COMPATIBILIDAD DE RESINA POLIESTER INSATURADA**TARQ:****DEFINICIÓN**

Este método establece el procedimiento para determinar la compatibilidad de resinas poliéster de DCPD.

APARATOS y REACTIVOS

1. Frasco de vidrio de 125 ml.
2. Espátula ó agitador de vidrio.
3. Resina poliéster PBO-10 (lote aprobado).
4. Balanza con precisión de 0.1 gr

PROCEDIMIENTO

1. En un frasco de vidrio de 125 ml, pesar 50 gr. de resina de prueba
2. Agregar 50 gr. de resina PBO-10.
3. Nota: La prueba se lleva a cabo a temperatura ambiente.
4. Homogeneizar con espátula o agitador de vidrio.
5. Esperar a que se eliminen las burbujas formadas.
6. Observar la mezcla:
 - a) si la apariencia es transparente, se reporta como compatible.
 - a) si la apariencia es opalescente, turbia o hay separación de fases, se reporta como incompatible.
7. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"
8. FIN.