

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:

TARQ-670
DETECCION DE POLIMERIZACION EN MONOMEROS Y DCPD

TARQ:

DEFINICIÓN

Establece el método para detectar polimerización en monómeros y DCPD.

APARATOS y REACTIVOS

1. Vaso de precipitado de 250 ml.
2. Probeta de 100 ml.
3. Metanol grado reactivo.
4. Guantes de hule.

PROCEDIMIENTO

1. Colocar 83 ml de metanol en la probeta de 100 ml.
2. Agregar 17 ml de la muestra a revisar.
3. Mezclar perfectamente.
4. Observar la apariencia de la mezcla; ésta debe quedar transparente; en caso de observar cualquier indicio de turbidez, la muestra presenta polimerización y por tanto se debe rechazar.
Nota importante: Esta prueba no se debe realizar al TDI (toluen di isocianato), ya que reacciona de forma violenta con el metanol
5. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"