

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**TARQ-900**
DETERMINACION DE GRUMOS**TARQ:****DEFINICIÓN**

Este procedimiento establece la técnica para detectar grumos en producto terminado en resinas alquidales y acrílicas, mediante una prueba de escurrimiento.

APARATOS y REACTIVOS

1. Solvente
2. Vaso de precipitado de 250 ml
3. Embudo
4. Papel filtro Whatman No. 41
5. Agitador.

PROCEDIMIENTO

1. Filtrar alrededor 30 gr de solvente con el que vaya disuelta la resina.
2. En un vaso de precipitado de 250 ml pesar 15 gr de resina.
3. Añadir 15 gr de solvente filtrado y homogeneizar.
4. Impregnar toda la pared del vaso e invertir para que escurra y no se contamine con impurezas del ambiente.
5. Dejar que escurra completamente y observar.
6. Comparar con un lote que haya sido aceptado por el cliente.
7. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"
8. FIN.